Remote Wake Pro 管理者マニュアル

なお本製品は、Advanced IP Scanner(フリーソフト)で、WOL のテストを行ったお客様のみに販売しております。ご了承下さい。

1.初期設定 (IP アドレス及びプロキシの設定)

IP アドレスおよびプロキシの設定を行います。「IP は DHCP から自動取得。しかもプロキシは使ってない。」 という企業様は、ここはスキップして下さい。

1.IP アドレスの設定方法

本機の USB ドライブをあなたの WindowsPC に挿入して下さい。

boot ドライブがマウントされます。

↓ boot ドライブ > dhcpcd.conf を開きます

$\leftarrow \rightarrow \downarrow $	poot (E:) >			boot
④ 新規作成 >	 ④ ① 11 並べ替え ~ 	☰ 表示 ~ •••		
	名前	更新日時 ^	種類	サイズ
	🚞 ssh	2020/01/17 12:16	ファイル フォルダー	
	overlays	2023/01/04 10:49	ファイル フォルダー	
	cmdline.txt		テキスト ドキュメント	1 KE
	config.txt	2019/09/26 0:11	テキストドキュメント	2 KE
	issue.txt	2019/09/26 0:24	テキストドキュメント	1 KE
> = boot (E:)	bashrc	2020/10/21 14:19	BASHRC ファイル	4 KE
	🗾 client.js	2021/06/04 9:57	JS ファイル	3 KE
	dhcpcd.conf	2021/06/04 10:00	CONF ファイル	2 KE
IVIIOC	kernel.img	2023/01/04 10:49	ディスク イメージ ファ	5,876 KE

↓62~65 行目を設定したい IP アドレスに変更します。(#マークはコメントアウトを意味します。)



終わったら上書き保存します。

2.PROXY の設定方法

boot ドライブ > client.js を開きます

新規作成 >	*	C	lõ	R	Ŵ	↑↓ 並べ替え ~	☰ 表示 ~			
				名前			更新	日時 ^	種類	サイズ
				🚞 ssh			2020	/01/17 12:16	ファイル フォルダー	
				📒 overla	ays		2023	/01/04 10:49	ファイル フォルダー	
				Cmdli	ine.txt				テキストドキュメント	1 K
				Config	g.txt		2019	/09/26 0:11	テキスト ドキュメント	2 K
	-			issue.	txt		2019	/09/26 0:24	テキスト ドキュメント	1 K
> boot (E:)		-		bash 🗋	rc		2020	/10/21 14:19	BASHRC ファイル	4 K
•				📁 client	t.js		2021	/06/04 9:57	JS ファイル	3 K
				🗾 dhcp	cd.conf		2021	/06/04 10:00	CONF ファイル	2 K
				kerne	l.img		2023	/01/04 10:49	ディスク イメージ ファ	5,876 K

↓17~20のコメントアウト (//)を外して、貴社の PROXY の情報を入力してください。



終わったら上書き保存します。

2. 本機の電源の入れ方

本機をLAN ケーブルで御社のスイッチ(ハブ)と接続して電源を入れて下さい。以上です。

3. 本機の電源の切り方

Herculess(ヘラクレス)という Windows ソフトを使って電源を切ります。

(DHCPのお客様は以下を参考に IP アドレスを調べて下さい。)

↓ DHCP の場合 Advanced IP Scanner でスキャンすると、本機の MAC アドレスにマッチした IP アドレス が表示されます。それが本機の IP アドレスです。

	P Scanner (V) 設定(S) ヘルプ(H)				
— Ф.Ŀ					
192.168.2.1-25	54				検索
結果 お気(3	こ入り				
状態	名前	IP	製造社	ΜΑΟΡΫΚυλ	עאב
:				Contractory of the	
7					
	10.000	100.000	sectors of the sectors.	in the second second	
-	192.168.2.34	192.168.2.34		DC:A6:32:9A:54:2A	
		1			

1. Hercules(ヘラクレス)を起動します。

https://wiki.greenworksjp.com/softwares/hercules_3-2-8.exe



2. 下記からコマンドを送信することで「シャットダウン」「再起動」が可能です。

Stercules SETUP utility by HW-group.com	_		×
UDP Setup Serial TCP Client TCP Server UDP Test Mode About			
Received/Sent data			
	Module IP	Port	
	92.168.2.25	3	
ラズベリーパイの IPアドレス	Ping 4	A Conne	ect
	TEA authorization		
	TEA key		
	1: 01020304	3: 090A0B00	
	2: 05060708	4: 0D0E0F1	0
	Authorization code		
	Addition2adorr code		al
	1		
	PortStore test		
	🔲 NVT disable		
メールにての伝え致しまり	Received	est data	
	Redirect to UDP		
Send			
	6 nd	gro	u p
HEX	Send www.	HW-group.c	om
, 	Hercul	es SETUP ut	ility
	Send	Version 3.	2.8

- ①:「TCP Client」を選択
- ②:本機の IP アドレスを入力。
- ③:ポート番号を入力 (メールにてお伝えします)
- ④:「Connect」を選択すると、セッションが結ばれます。
- ⑤:コマンドを入力(これもメールにてお伝えします。)
- ⑥:「Send」を送信すると、「シャットダウン」「再起動」が行われます。

= =

↓③⑤をわざわざメールでお知らせする理由:

公開することで、貴社の中で IT リテラシーのある一般ユーザーがいたずらに本機をシャットダウンできてしまうのを 防ぐためです。ご理解願います。

2. 管理画面から WOL のターゲットとなる PC を追加

1. 専用サイトにアクセスして、各項目を入力します。

(サイトの URL はご購入のお客様またはデモ機をお借りのお客様のみご提供)

0	× +
← → C 🔒	企業コード
RemoteWakePro	by Green Works
Company Code: User ID:	yoshida-shoji administrator ユーザーID
PW:	
Login	パスワード

2. 「PC List」を選びます



3. 「Create A PC」をクリック



<u>Top</u>	Back
PCF	Registor

001
経理田中のパソコン
00:11:22:33:44:55:6f



5.「Back」をクリックして、上記を繰り返して PC を追加します。

RemoteWakePro by Green Works

<u>Top</u> PC List

Create A PC

PC No (001~250)	Whose PC	Function	Edit / Delete
001	経理田中のパソコン	ON	Edit
002	人事山田のパソコン	ON	Edit
003	経理森田のパソコン	ON	Edit
004	社長のパソコン	ON	Edit
005	ファイルサーバー	ON	Edit
006	DNSサーバー	ON	Edit
007	会議室のPC	ON	Edit
008	共有PC	ON	Edit
009	経理伝票用PC	ON	Edit

登録が終わったら「ON」を押してテストしてください。起動に成功したらあとは「誰がどの PC の電源を入れる か」を設定したら完了です。



1.「User Management」をクリック



2.「Create A User」をクリック

RemoteWakePro by Green Works						
op						
User List Create A User						
User List Create A User User Type	User ID	User Name	Edit / Delete	1		

3. 必要事項を入力して、最後に「Register」をクリック

(一般ユーザーは Everyone にします。)

Remote	emoteWakePro by Green Works						
<u>Top</u> <u>Ba</u> New Us	c <u>k</u> er						
User ID	tanaka						
User Name	田中						
PW	12345678						
User Type	Everyone 🗸						
	Register						

4. ユーザーを対象の PC と紐づけして完了です。ユーザー一覧から「Edit」をクリックすると下記の画面になりま

す。前述で追加した PC が User PC List のプルダウンに表示されます。選択して「Add」をクリックして完了で

す。

Remote	WakeP	ro by Green Wor	rks	
<u>Top Bac</u> User Da	<u>ek</u> ta			
User ID	morita		שיו גור	いっぷせりして
User Name	森田		プルタワンで選択して "Add"をクリック	
PW	1234567	78		
User PC 003(経理編	Ur List 森田のパン	odate Delete		
PC No (0	01~250)	Whose PC	Delete]
003		経理森田のパソコン	Delete	